

Plasma Magic Cup Holder

Раскладка держателя, установка в автомобиль, питание и очистка.

О документе

Техническая редакция Dr.Water от 15.10.2026 на основе русского документа из прежней библиотеки. Сохранены исходные схемы и страницы эксплуатации. Это не новая заводская редакция. Указания по применению относятся к обозначенному исполнению.

Техническая подборка описывает конструкцию Cup Holder. Сверяйте исполнение NUI-CP20H5 по маркировке. Для доступа к первой ёмкости верхнюю часть держателя сдвигают горизонтально; последующие положения показаны на схемах.

Страницы исходного файла: 3, 5, 6, 7, 8, 9. Рекламные разделы, старые контактные данные и общие обещания лечебного эффекта не являются частью этой технической подборки. Условия гарантии — по документам вашей покупки.

Помощь с эксплуатацией: sale@docwater.ru. Библиотека: docwater.ru/library/.



Функции PLASMA Magic cup Holder

Это подстаканник для автомобилей, прежде всего, предназначен для очистки и дезинфекции воздуха в автомобиле!

А также, чтобы удобно и безопасно хранить предметы в соответствии с целями пользователя, открывая нужную часть устройства.

6 step-Transformer Magic cup holder



02

Plasma Magic Cup Holder Шаг 2

(приложение)

Отодвинув в горизонтальной плоскости верхнюю часть **Magic Cup Holder**, откроется емкость в виде подстаканника. Размер верхней части подстаканника составляет 7,5 см в диаметре и 6 см в глубину, поэтому маленькие чашки, мобильные телефоны, визитные карточки, реквизит, банки, ключи, украшения, маски могут быть размещены и стерилизованы одновременно.




03

Plasma Magic Cup Holder Шаг 3

(приложение)

На третьем шаге (выдвижение держателя в виде кольца) можно ставить кофейные чашки, телефоны, напитки, а также стерилизовать маски, мобильные телефоны и аксессуары. Размер кольца — 7,5 мм внутреннего диаметра.




04

Plasma Magic Cup Holder Шаг 4

(приложение)

Четвертый шаг- это волшебная часть. Если поднять вверх рычажок, находящийся снаружи корпуса, появляется еще один держатель, который может раздвигаться. В нем можно держать маленькие чашки, банки, солнцезащитные очки, косметику, мобильные телефоны и т. д. Также , в него можно положить предметы большего размера: стаканы, бутылки с водой, напитки и т. д.



05

Plasma Magic Cup Holder Шаг 5

(приложение)

На шаге 5 можно снять круглую пластину в виде крышки, расположенную у дна Plasma Magic Cup Holder и хранить мелкие предметы, такие как монеты, духи, ювелирные изделия и т. д. Предметы в держателе всегда стерилизованы.



06

Plasma Magic Cup Holder Шаг 6

(приложение)

Шаг 6 позволяет использовать раздвижную площадку шириной 12,5 см, раздвинув держатель горизонтально. В этом положении его можно использовать для бутербродов, гамбургеров, закусок, мобильных телефонов, продукты и т. д.

Предметы в держателе всегда стерилизованы.




R-R-nui-NUI-CP20H5

Для установки в Автомобиле


Для использования Plasma Magic Cup Holder поместите его в подстаканник автомобиля. Держатель не должен дрожать, когда его вставили. Если размер держателя автомобиля не соответствует размеру Plasma Magic Cup Holder, пожалуйста, действуйте следующим образом.

Когда держатель автомобиля меньше — снимите силиконовый чехол. Если держатель автомобиля большой — оденьте силиконовый чехол.



Когда
подстаканник
автомобиля
мал

Снимите силиконовую втулку



Когда
подстаканник
автомобиля
велик

Используйте вспененную прокладку

**Комплектация прибора
Plasma magic cup holder**

*Cup holder material: ABC, PE
(Silicone, EVA foam)

*Plasma: HADES Module used



Plasma magic
cup holder



Силиконове
кольцо



Вспененная
прокладка



Чистящая
счетка



USB
провод

Как использовать и чистить Plasma

Когда вы подключаете питание к держателю чашки с помощью прилагаемого USB-кабеля, он запускается в сильный режим, если вы касаетесь части с логотипом, он переходит в слабый режим, а если вы касаетесь ее снова, питание выключается.



Strongr mode



Weak mode



Power OFF

Чистка

※ Перед очисткой отсоедините кабель питания и убедитесь, что он выключен.

※ Чистите один раз в месяц. (Цикл очистки может меняться в зависимости от условий использования).

ШАГ 1

Снимите верхнюю крышку с напечатанным логотипом, повернув ее против часовой стрелки.

ШАГ 2

Удалите посторонние вещества с электрода с помощью чистящей щетки. (Слегка очистите его, чтобы не повредить электрод).

ШАГ 3

Очистите пылевой фильтр также с помощью чистящей щетки.

ШАГ 4

После очистки поверните вращающуюся крышку по часовой стрелке и установите ее.



Поверните верхнюю пластину влево и снимите ее



Прочистите внутреннюю часть щеткой