

# Biontech BTH-100P: запуск и уход

Краткое русское изложение Dr.Water по открытому руководству изготовителя. Не является полным переводом. Для соответствующего исполнения; подробные схемы доступны в оригинале.

## Подготовка

Используйте питьевую воду и совместимую бутылку до 500 мл. Поставьте прибор ровно. Заряжайте штатным магнитным кабелем, предварительно высушив контакты. Зелёный индикатор означает зарядку, синий - завершение.

## Генерация H<sub>2</sub>

Включите нижний выключатель. Соедините перевернутый прибор с горлышком бутылки, затем установите основанием вниз. Нажмите H<sub>2</sub>: цикл длится 5 минут. После сигнала переверните комплект, отсоедините бутылку и выключите питание. Перед повтором сбросьте давление, слегка ослабив соединение. Не запускайте три и более циклов подряд.

## Очистка и хранение

Раз в неделю подключите бутылку с чистой водой и нажмите Clean: цикл 5 минут. Воду после очистки вылейте, не пейте. Ежедневно опорожняйте сливной отсек. Не оставляйте бутылку подключённой более 30 минут после цикла. Не погружайте корпус в воду, не используйте абразивы или отбеливатель. При протечке прекратите работу.

Источник: официальное руководство Biontech. Проверено 15.10.2026. Сверяйте органы управления с вашим прибором.

